



by Schneider Electric

Sổ hướng dẫn sử dụng Back-UPS

Dòng BX 500VA, 750VA, 950VA, 1200VA, 1600VA, 2200VA

Thông tin an toàn quan trọng

Đọc kỹ các hướng dẫn và nhìn vào thiết bị để làm quen với nó trước khi cố gắng lắp đặt, vận hành, sửa chữa hoặc bảo dưỡng. Các thông tin đặc biệt sau đây có thể xuất hiện trong suốt tài liệu này hoặc trên thiết bị để cảnh báo về nguy hiểm tiềm ẩn hoặc để nhấn mạnh đến thông tin giúp làm rõ hoặc đơn giản hóa quy trình.



Việc bổ sung biểu tượng này vào nhãn an toàn “Nguy hiểm” hoặc “Cảnh báo” cho thấy tiềm ẩn nguy cơ điện giật có thể dẫn đến chấn thương cá nhân nếu không tuân thủ các hướng dẫn.



Đây là biểu tượng cảnh báo an toàn. Nó được dùng để cảnh báo bạn về các nguy cơ chấn thương cá nhân tiềm ẩn. Tuân thủ mọi thông báo an toàn theo biểu tượng này để tránh nguy cơ chấn thương hoặc tử vong.

NGUY HIỂM

NGUY HIỂM cho biết tình huống nguy hiểm - mà nếu không phòng tránh - sẽ dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

CẢNH BÁO

CẢNH BÁO cho biết tình huống nguy hiểm - mà nếu không phòng tránh - có thể dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

THẬN TRỌNG

THẬN TRỌNG cho biết tình huống nguy hiểm - mà nếu không phòng tránh - có thể dẫn đến chấn thương nhẹ hoặc vừa phải.

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO được sử dụng để xử lý các thói quen không liên quan đến chấn thương cơ thể.

Hướng dẫn xử lý sản phẩm



< 18 kg
< 40 lb



18-32 kg
40-70 lb



32-55 kg
70-120 lb



> 55 kg
> 120 lb



Thông tin chung và An toàn

LƯU LẠI CÁC HƯỚNG DẪN NÀY –

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này chứa các hướng dẫn quan trọng cần tuân thủ trong quá trình lắp đặt và bảo trì UPS và ắc quy.

Kiểm tra các linh kiện trong thùng đựng khi nhận hàng. Thông báo cho hãng vận chuyển hoặc đại lý nếu có bất kỳ thiệt hại nào.

- UPS này được thiết kế chỉ để sử dụng trong nhà.
- Ổ cắm điện cấp nguồn cho UPS phải được lắp đặt gần UPS và phải dễ tiếp cận.
- UPS phải được kết nối với ổ cắm điện nối đất.
- Việc bảo trì và sửa chữa ắc quy phải được thực hiện hoặc giám sát bởi nhân viên có kiến thức về ắc quy và các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Trong trường hợp này, ắc quy không thể thay thế từ phía người dùng.
- Khi thay ắc quy, phải TẮT UPS và rút dây điện ra khỏi ổ cắm AC.
- **THẬN TRỌNG** Không được thái bỏ ắc quy vào lửa. Ắc quy có thể bị nổ.
- **THẬN TRỌNG** Nguy cơ xảy ra nổ nếu ắc quy được thay thế bằng loại không phù hợp. Thái bỏ ắc quy đã qua sử dụng theo các hướng dẫn.
- Không mở hoặc cắt ắc quy. Ắc quy chứa chất điện phân rất độc có hại cho da và mắt.
- Ắc quy bị hỏng có thể đạt đến nhiệt độ vượt quá ngưỡng cháy đối với các bề mặt dễ tiếp xúc.
- **THẬN TRỌNG** Ắc quy có thể gây ra nguy cơ điện giật và dòng điện ngắn mạch cao. Cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau đây khi thao tác trên ắc quy.
 - a. Tháo đồng hồ, nhả hoặc các vật dụng kim loại khác.
 - b. Sử dụng các công cụ có tay cầm cách điện.
 - c. Mang găng tay và ủng cao su.
 - d. Không đặt các công cụ hay bộ phận kim loại lên trên ắc quy.
 - e. Ngắt nguồn nạp trước khi kết nối hoặc ngắt kết nối với các cực ắc quy.
 - f. Xác định xem ắc quy có bị nối đất ngẫu nhiên hay không. Nếu bị nối đất ngẫu nhiên, hãy tháo nguồn điện khỏi mối nối đất. Tiếp xúc với bất kỳ bộ phận nào của ắc quy đã nối đất có thể gây ra sự cố giật điện. Có thể giảm thiểu khả năng gây sự cố giật điện này nếu các mối nối đất được tháo ra trong quá trình lắp đặt và bảo trì.

Cảnh báo tần số vô tuyến

Đây là sản phẩm UPS loại C2 Trong môi trường dân cư, sản phẩm này có thể gây ra nhiễu sóng vô tuyến, vì vậy người dùng có thể cần có các biện pháp bổ sung.

Mô tả sản phẩm

Back-UPS của APC by Schneider Electric cung cấp nguồn điện bảo đảm và tính năng chống sốc điện cho mạng không dây, máy tính, máy chơi game và các thiết bị điện tử khác tại nhà hoặc công ty của bạn. UPS này cung cấp nguồn ắc quy dự phòng trong thời gian xảy ra sự cố mất điện và dao động điện áp không ổn định, cũng như có tính năng chống sốc điện và đột biến điện có hại. Sản phẩm được trang bị tính năng chống sốc điện dòng dữ liệu giúp bảo vệ thiết bị và các tập tin của bạn khỏi bị sốc điện “cửa sau” truyền dọc theo đồng dữ liệu. Sản phẩm là lựa chọn hoàn hảo để bảo vệ các thiết bị điện tử nhạy cảm của bạn.

Lắp ắc quy và bật nguồn


1. Lắp đặt Back-UPS để tránh:

- Nắng chiếu trực tiếp
- Nhiệt độ quá cao
- Độ ẩm quá cao
- Quá nhiều bụi/chất dơ



Để hoạt động an toàn, hãy đặt UPS trên sàn nhà.

2. Kết nối ắc quy bằng cách kéo tay cầm ắc quy lên rồi ấn nó vào UPS.



3. Kết nối thiết bị với UPS Tránh sử dụng các cáp nối dài.

4. Cắm dây nguồn Back-UPS trực tiếp vào ổ cắm điện trên tường chứ không phải vào thiết bị chống sốc điện hoặc ổ cắm kiểu dài.

5. Nhấn nút BẬT/TẮT để bật UPS.

Đèn báo xanh lục “Power On” (Nguồn bật) xác nhận Back-UPS đang bật và sẵn sàng bảo vệ thiết bị.

Back-UPS cần được sạc ít nhất 24 tiếng để đảm bảo thời gian hoạt động đầy đủ. UPS sẽ được sạc bất cứ khi nào được kết nối với nguồn điện AC, cho dù nó đang ở chế độ BẬT hay TẮT.

2 Back-UPS Dòng BX 500VA, 750VA, 950VA, 1200VA, 1600VA, 2200VA

Tính năng hoạt động

Tự động điều chỉnh điện áp (AVR)

Tính năng Tự động điều chỉnh điện áp sẽ tăng/giảm điện áp AC khi nó hạ xuống/vượt quá các mức an toàn. Tính năng này cho phép thiết bị đang cắm vào bộ lưu điện hoạt động ở điều kiện điện áp thấp/cao, tiết kiệm pin ắc quy phòng khi bị cúp điện. Bộ lưu điện Back-UPS sẽ chuyển sang sử dụng nguồn ắc quy nếu mức điện áp đầu vào quá thấp/cao để tính năng Tự động Điều chỉnh Điện áp bù điện áp hoặc nếu nguồn điện AC bị biến đổi.

Phần mềm PowerChute™ Personal Edition

Để cài phần mềm PowerChute phiên bản cá nhân (PCPE), cắm một đầu cáp USB vào cổng dữ liệu trên UPS và đầu còn lại vào máy tính có kết nối mạng.

Trên máy tính, truy cập www.apc.com/tools/download. Chọn “Software Upgrades - PowerChute Personal Edition” trong menu “Filter by Software/Firmware” sổ xuống. Chọn hệ điều hành thích hợp. Thực hiện theo các hướng dẫn để tải phần mềm.

Tắt âm nhanh

Back-UPS có thể tạm tắt âm báo có thể điều chỉnh bởi người dùng như Ở chế độ ắc quy. Trong các âm báo này, việc nhấn nhanh nút POWER (NGUỒN) sẽ tạm tắt âm báo cho đến khi tình trạng được khởi động lại. Một tiếng bip đôi nhanh sẽ xác nhận rằng Tắt âm nhanh đã được kích hoạt.

Nhấn nút POWER trong hơn 2 giây sẽ tắt UPS.

Bạn không thể tạm tắt âm cho các sự kiện quan trọng khác như Thay ắc quy và Thông báo bộ sạc. Thiết bị trong các hộp này phải được tắt.

Chỉnh độ nhạy điện áp

Đảm bảo Back-UPS đã tắt. Nhấn giữ nút NGUỒN trong 10 giây cho đến khi nghe thấy tiếng bip. Đèn LED sẽ nhấp nháy và độ nhạy được đặt sang mức THẤP. Nếu nhấn giữ lại nút NGUỒN trong 10 giây, đèn LED sẽ bật sáng và độ nhạy được đặt sang mức TRUNG BÌNH.

Trạng thái LED	Cài đặt độ nhạy	Phạm vi điện áp đầu vào	Khuyến nghị sử dụng
Nhấp nháy	THẤP	140 - 300 Vac	Sử dụng cài đặt này cho thiết bị có ít độ nhạy cảm hơn với các dao động điện áp hoặc độ méo sóng.
Bật	TRUNG BÌNH	145 - 295 Vac	Cài đặt mặc định gốc. Sử dụng cài đặt này trong các điều kiện hoạt động bình thường.

Cài đặt độ sáng đèn LED

Back-UPS có thể điều chỉnh độ sáng đèn LED. Ở Chế độ Trực tuyến, nhấn nhanh nút NGUỒN sẽ giảm bớt độ sáng đèn LED và bạn sẽ nghe thấy tiếng bip. Nhấn nút thêm một lần nữa, độ sáng đèn LED sẽ trở lại độ sáng bình thường.

Tự kiểm tra

Back-UPS sẽ thực hiện thao tác tự kiểm tra ắc quy bên trong khi UPS được bật hoặc UPS hoạt động ở Chế độ Trực tuyến trong 14 ngày. Ở Chế độ Trực tuyến, nhấn giữ nút NGUỒN lâu hơn cho đến khi nghe thấy ba tiếng bip sẽ thực hiện thao tác tự kiểm tra ắc quy bằng cách thủ công. Sau đó, đèn LED sẽ nhấp nháy và UPS sẽ vào chế độ tự kiểm tra.

Lưu ý: Quy trình này sẽ chỉ xảy ra khi ắc quy được sạc đầy ở Chế độ Trực tuyến.

Thay Ắc quy

Thận trọng

NGUY CƠ TỪ KHÍ HYDRO SUNFUA VÀ KHÓI QUÁ MỨC

- Thay thế ắc quy ít nhất mỗi 5 năm hoặc khi hết thời hạn sử dụng, tùy theo điều kiện nào diễn ra sớm hơn.
- Thay ắc quy ngay khi UPS chỉ báo cần thay ắc quy.
- Thay ắc quy cùng số lượng và cùng loại như được lắp đặt ban đầu trong thiết bị.
- Thay ắc quy ngay khi UPS chỉ báo tình trạng quá nhiệt của ắc quy hoặc khi có bằng chứng rò rỉ điện phân. Tắt nguồn UPS, rút phích cắm ra khỏi đầu vào AC và ngắt kết nối ắc quy. Không sử dụng UPS cho đến khi ắc quy đã được thay thế.

Không tuân thủ các hướng dẫn này có thể gây ra thương tích ở mức độ nhẹ hoặc vừa phải và làm hỏng thiết bị.

Ắc quy thuộc dòng Back-UPS không thể thay thế từ phía người dùng. Liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật SEIT để biết danh sách trung tâm dịch vụ ủy quyền gần nhất.

Để biết thông tin về cách tái chế ắc quy, vui lòng truy cập apc.com/recycle.

Tính năng

- A

Nút BẬT/TẮT tích hợp đèn báo

B

Dây điện đầu vào

C

Các ổ cắm ổ quy dự phòng và chống sốc điện

D

Đầu nối ổ quy

E

Thiết bị ngắt mạch

F

Đầu vào nguồn điện AC tích hợp cầu chì AC


G

Cổng dữ liệu USB


H

Các cổng chống sốc điện cho Đầu vào/ra Ethernet
- *Chỉ áp dụng cho mẫu sản phẩm có ổ cắm điện IEC

Model	BX750MI-GR BX950MI-GR	BX750MI-AZ	BX950MI-AZ	BX750MI-MS	BX950MI-MS
Loại và số lượng ổ cắm	 x 4	 x 3	 x 4	 x 2  x 1	 x 2  x 2
Model	BX500MI	BX750MI	BX950MI	BX750MI-FR	BX950MI-FR
Loại và số lượng ổ cắm	 x 3	 x 4	 x 6	 x 3	 x 4



Model	BX1200MI BX1600MI BX2200MI	BX1200MI-GR BX1600MI-GR BX2200MI-GR	BX1200MI-FR BX1600MI-FR BX2200MI-FR	BX1600MI-MS BX2200MI-MS	BX1200MI-AR/AZ BX1600MI-AR/AZ BX2200MI-AR
Loại và số lượng ổ cắm	 x 6	 x 4	 x 4	 x 4	 x 4
Model	BX1200MI-MS				
Loại và số lượng ổ cắm	 x 4  x 1				



Cáp nối IEC để kết nối máy tính (1,2 mét)
*Chỉ dành cho mẫu UPS có ổ cắm điện IEC

Cáp truyền thông USB (1,2 mét)

Thông số kỹ thuật

Model		BX500MI	BX750MI	BX950MI	BX1200MI	BX1600MI	BX2200MI
Ngõ vào	Điện áp	220-240 Vac					
	Tần số	50 Hz hoặc 60 Hz (tự động nhận biết)					
	Chuyển do Tụt áp	140 Vac, chuẩn					
	Chuyển do Quá áp	300 Vac, chuẩn					
Ngõ ra	Công suất UPS (tổng)	500VA/300W	750VA/410W	950VA/520W	1200VA/650W	1600VA/900W	2200VA/1200W
	Điện áp ở Chế độ Ắc quy	230 Vac ± 10%					
	Tần số - Ở Chế độ Ắc quy	50Hz / 60Hz ± 0,5Hz					
	Thời gian chuyển đổi	6ms chuẩn, 10ms tối đa					
Bảo vệ	Ngõ vào AC Thiết bị ngắt mạch	5A/250Vac	5A/250Vac	7A/250Vac	10A/250Vac	12A/250Vac	15A/250Vac
	Cầu chì đầu vào AC		T 5A L 250Vac	T 8A L 250Vac	T 10A L 250Vac	T 12A L 250Vac	T 15A L 250Vac
Ắc quy	Loại (Không bảo dưỡng)	12V, 7AH x 1 axit chì	12V, 9AH x 1 axit chì	12V, 9AH x 1 axit chì	12V, 9AH x 1 axit chì	12V, 7AH x 2 axit chì	12V, 9AH x 2 axit chì
	Tuổi thọ trung bình	Ắc quy thường có tuổi thọ từ 3 đến 5 năm. Các yếu tố môi trường có ảnh hưởng đến tuổi thọ của ắc quy. Nhiệt độ cao, độ ẩm cao, nguồn điện chất lượng kém và thường xuyên phóng điện trong thời gian ngắn sẽ rút ngắn tuổi thọ ắc quy. Ắc quy thuộc dòng Back-UPS không thể thay thế từ phía người dùng. Liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật SEIT để biết danh sách trung tâm dịch vụ ủy quyền gần nhất.					
	Thời gian Sạc Điện hình	8 giờ đến 90% công suất					
Các thông số vật lý	Trọng lượng tịnh	4,2 kg	5,4 kg	6,1 kg	7,6 kg	10,3 kg	12,3 kg
	Kích thước (Cao x Rộng x Dày) cm	13,8 x 9,8 x 31	16 x 12 x 35,5		19 x 14 x 39		
	Trọng Lượng Vận Chuyển	4,5 kg	5,9 kg	6,6 kg	8,6 kg	11,3 kg	13,3 kg
	Kích thước vận chuyển (Cao x Rộng x Dày) cm	22,2 x 14,2 x 34,6	25 x 19,7 x 43		29,7 x 23,5 x 49,5		
Nhiệt Độ	Vận hành	0° - 40°C					
Mã Bảo vệ Quốc tế (IP)		IP20					

* Chiều dài của dây nguồn đầu vào là 1,2 mét. Để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, không sử dụng cáp đầu ra dài hơn 2 mét.

** Chiều dài của cáp truyền tải USB là 1,2 mét. Để tối ưu hóa hoạt động, không sử dụng cáp truyền tải dài hơn 3 mét.

Các chỉ báo Trạng thái

LED	Chỉ báo Âm thanh	Tình trạng
Bật	Tắt	Ở Chế độ dừng Điện lưới - Back-UPS đang cấp điện AC cho thiết bị đã kết nối
	Tông đều	Quá tải ở Chế độ dừng Điện lưới - Thiết bị kết nối tiêu thụ điện vượt quá công suất của UPS. Rút một số thiết bị ra.
	Phát ra tiếng bíp liên tục (mỗi 1/2 giây)	Đã phát hiện tình trạng quá nhiệt - Bộ lưu điện đang quá nóng và sẽ hoạt động ở chế độ AVR (Tự động điều chỉnh điện áp) trong 1 phút. Back-UPS sẽ tắt nếu nhiệt độ không bị giảm xuống. Rút một số thiết bị được kết nối ra.
Bật (Tắt trong suốt 4 tiếng bíp)	4 tiếng bíp lặp lại mỗi 30 giây	Ở chế độ ác quy - Back-UPS đang cấp nguồn ác quy.
Chớp liên tục	Phát ra tiếng bíp liên tục (mỗi 1/2 giây)	Ác quy yếu - Back-UPS đang cấp nguồn ác quy và ác quy gần đạt đến trạng thái tháo xả hoàn toàn.
	Tông đều	Đã phát hiện thay ác quy - Ác quy cần được sạc hoặc đã hết hạn sử dụng. Lưu ý: - Nếu đã ngắt kết nối ác quy, hãy rút phích cắm Back-UPS khỏi nguồn điện AC rồi tắt nó. Tham khảo phần “<i>Lắp ác quy và bật nguồn</i>” ở trang 3. - Nếu cần thay ác quy, hãy tham khảo phần “<i>Thay ác quy</i>” ở trang 2 để biết thêm chi tiết.
Tắt	Tiếng bíp ngắn mỗi 4 giây	Tắt khi ác quy yếu - Trong quá trình hoạt động bằng ác quy, nguồn ác quy đã gần như cạn kiệt và bộ lưu điện Back-UPS đang chờ nguồn điện AC để trở lại hoạt động bình thường.
	Tông đều	Sự cố quá tải Ở Chế độ dừng Điện lưới - Thiết bị đã kết nối cần dùng nhiều điện hơn mức được cung cấp bởi Back-UPS. Rút từng thiết bị một để chống quá tải. Nếu không xử lý được sự cố, hãy liên hệ bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của SEIT.
		Phát hiện lỗi bộ sạc - Back-UPS có trục trặc bên trong và không còn cấp nguồn cho lượng tải. Hãy liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật của SEIT.
	Phát tiếng bíp dài mỗi 4 giây	Đã phát sự cố quá nhiệt - Back-UPS quá nóng và đã tắt. Lần lượt rút phích cắm các thiết bị đang kết nối hoặc đợi vài tiếng để hệ thống nguội bớt.

Xử lý sự cố

Sự cố và Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Back-UPS sẽ không bật	
Back-UPS chưa được bật.	Nhấn nút ON/OFF (BẬT/TẮT)
Back-UPS chưa được kết nối với nguồn điện AC; không có sẵn nguồn điện AC ở ổ cắm điện trên tường; hoặc nguồn điện AC đang gặp tình trạng sụt áp hoặc quá áp.	Đảm bảo dây nguồn được cắm chặt vào ổ cắm điện trên tường và có sẵn nguồn điện AC tại ổ cắm điện trên tường. Nếu áp dụng, hãy kiểm tra xem ổ cắm trên tường đã được bật chưa.
Ắc quy bị ngắt điện.	Tham khảo phần “ <i>Lắp ắc quy và bật nguồn</i> ” ở trang 3.
Thiết bị kết nối mất nguồn	
Đã xảy ra tình trạng quá tải của Back-UPS.	Tháo mọi thiết bị không cần thiết đã kết nối với các ổ cắm. Sau đó, hãy kết nối lại thiết bị với Back-UPS. Sạc ắc quy trong 24 tiếng để đảm bảo nó được sạc đầy. Nếu tình trạng quá tải vẫn xảy ra, hãy thay thế ắc quy.
Ắc quy Back-UPS được tháo xả hoàn toàn.	Kết nối Back-UPS với nguồn điện AC và để ắc quy sạc lại trong 10 tiếng.
Thiết bị đã kết nối không chấp nhận dạng sóng hình sin xấp xỉ từ Back-UPS.	Dạng sóng đầu ra được thiết kế cho các máy tính và thiết bị ngoại vi. Nó không được thiết kế để sử dụng với thiết bị dẫn động bằng động cơ.
Back-UPS có thể cần bảo dưỡng.	Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật Schneider Electric để được khắc phục sự cố chuyên sâu hơn
Nút ON/OFF (BẬT/TẮT) có màu xanh lục và nhấp nháy mỗi 30 giây. 4 tiếng bip lặp lại mỗi 30 giây	
Back-UPS đang hoạt động bằng nguồn ắc quy.	Back-UPS đang hoạt động bình thường bằng nguồn ắc quy. Lúc này, người dùng nên lưu lại tất cả các file đang mở và tắt máy tính. Khi nguồn điện AC được khôi phục, ắc quy sẽ sạc lại.
Nút ON/OFF (BẬT/TẮT) nhấp nháy màu xanh lục và phát ra tiếng bip liên tục trong mỗi 1/2 giây.	
Ắc quy Back-UPS gần như đã được dùng cạn và sẽ tắt.	Ắc quy Back-UPS gần đến tình trạng tháo xả hoàn toàn. Lúc này, người dùng nên lưu lại tất cả các file đang mở và tắt máy tính. Khi nguồn điện AC được khôi phục, ắc quy sẽ sạc lại.
Back-UPS có thời gian hoạt động ắc quy không đủ	
Ắc quy chưa được sạc đầy. Ắc quy gần đến cuối vòng đời sử dụng và cần được thay thế.	Duy trì Back-UPS kết nối với nguồn điện AC trong 10 tiếng trong khi ắc quy sạc đến mức dung lượng đầy đủ. Khi ắc quy hết hạn sử dụng, dung lượng chạy thực sẽ suy giảm.
UPS và các ổ cắm điện đã tắt nhưng UPS tiếp tục phát ra tiếng bip mỗi 4 giây một lần. Báo động sẽ tắt âm sau 32 giây.	
UPS đã tắt do ắc quy yếu, nhưng nguồn điện vẫn tồn tại.	UPS sẽ trở về chế độ hoạt động bình thường sau khi điện áp đầu vào AC đã trở về phạm vi chuẩn.

Bảo trì

Nếu cần bảo dưỡng thiết bị, vui lòng không gửi lại nó cho đại lý bán hàng. Hãy thực hiện các bước sau:

1. Xem mục Khắc phục sự cố trong tài liệu hướng dẫn để khắc phục những sự cố thường gặp.
2. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng CNTT của Schneider Electric (SEIT) thông qua trang web của APC by Schneider Electric: **www.apc.com**.
 - a. Ghi lại số mẫu máy và số sêri cùng với ngày mua thiết bị. Số mẫu và số Sêri sản phẩm được in ở mặt sau UPS.
 - b. Hãy gọi đến bộ phận Hỗ trợ Khách hàng SEIT và một kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục sự cố qua điện thoại. Nếu không thể khắc phục sự cố, kỹ thuật viên đó sẽ cấp cho bạn một Mã số cho phép gửi lại sản phẩm (mã RMA).
 - c. Nếu thiết bị vẫn còn trong thời hạn bảo hành, bạn sẽ được hưởng chế độ sửa chữa hoàn toàn miễn phí.
 - d. Quy trình bảo dưỡng và gửi lại sản phẩm trên toàn cầu có thể không hoàn toàn giống nhau. Tham khảo trang web của APC by Schneider Electric để biết các hướng dẫn cụ thể ở từng nước.
3. Đóng gói thiết bị trong thùng đựng gốc bất cứ khi nào có thể để tránh thiệt hại khi vận chuyển. Không dùng bọt xốp để đóng gói. Hư hỏng do vận chuyển không nằm trong giới hạn bảo hành.
4. **Luôn NGẮT KẾT NỐI ẮC QUY UPS trước khi vận chuyển. Bộ Giao Thông Vận Tải (DOT) Mỹ và Hiệp Hội Vận Tải Hàng Không Quốc (IATA) yêu cầu các loại ắc quy UPS phải được ngắt kết nối trước khi vận chuyển.** Các ắc quy bên trong có thể vẫn còn tồn tại trong UPS.
5. Viết mã RMA mà bộ phận Hỗ trợ Khách hàng đã cấp cho bạn ở phía ngoài thùng.
6. Gửi lại thiết bị qua hãng vận chuyển trả trước có bảo hiểm đến địa chỉ mà bộ phận Hỗ trợ Khách hàng đã cung cấp.

Bảo hành

Đăng ký sản phẩm của bạn trực tuyến tại <http://warranty.apc.com>

Thời hạn bảo hành chuẩn là hai (2) năm kể từ ngày mua thiết bị. Quy trình chuẩn của SEIT là thay thế thiết bị gốc bằng thiết bị sửa chữa tại xưởng. Những khách hàng cần lấy lại thiết bị gốc do việc gần nhân quản lý và khấu hao tài sản phải cho biết nhu cầu như thế ngay từ ban đầu khi liên lạc với đại diện Hỗ trợ kỹ thuật của SEIT. SEIT sẽ gửi thiết bị thay thế sau khi phòng sửa chữa nhận được thiết bị có lỗi, hoặc gửi chéo sau khi nhận được số thẻ tín dụng hợp lệ. Khách hàng thanh toán chi phí gửi thiết bị đến SEIT. SEIT thanh toán cước phí vận chuyển thiết bị thay thế đến khách hàng.

Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng Toàn cầu của APC by Schneider Electric

Để quý khách được hỗ trợ cụ thể theo từng quốc gia, hãy truy cập trang web của APC by Schneider Electric tại **www.apc.com**.